

El vinilo 3M es un revestimiento autoadhesivo de alta calidad, diseñado para ser aplicado tanto en interiores como en exteriores.

Su instalación es sencilla. En esta guía encontrará 6 sencillos pasos para instalar el vinilo en todo tipo de superficies.

# 1

## LIMPIEZA

Antes de proceder con la instalación, debemos limpiar la zona que vayamos a vinilar con agua y jabón y/o alcohol, para garantizar una buena adhesión del vinilo.



# 2

## COLOCACIÓN DEL VINILO

Retiramos la banda protectora y colocamos el vinilo cubriendo la superficie de la pieza en cuestión. En superficies rugosas o que presenten curvaturas pronunciadas, aplicaremos cola WP-3000.



# 3

## UTILIZACIÓN DE LA ESPÁTULA

Con la ayuda de una espátula, presionaremos levemente y eliminaremos cualquier irregularidad que pueda aparecer en la superficie, como arrugas, burbujas, etc.



# 4

## APLICACIÓN DE CALOR

Aplicamos calor para moldear el vinilo y adaptarlo a las curvas de la pieza. Se puede usar un secador.



# 5

## CORTE

Con la ayuda de un cúter, procedemos al corte del vinilo.



# 6

## TOQUE FINAL

Por último, retiramos el material sobrante y repasamos los bordes con la espátula. Nos podemos ayudar con calor para repararlos.



Si buscas una instalación **profesional** ponte en contacto con nosotros

Teléfono - 931 131 301

Email - [ventas@motorvinilo.com](mailto:ventas@motorvinilo.com)

[www.MotorVinilo.com](http://www.MotorVinilo.com)

Distribuidor e instalador recomendado **3M**